



LLAVE DE PASO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Para la regulación gradual o cierre del caudal del agua de una manguera. Ideal para el ajuste del alcance de riego de un aspersor.

Dirección: Sarmiento 322, B1648 APF, Buenos Aires
Teléfono: 0800-888-1005
WhatsApp: 11-3082-0585
Email: ventas@molamaq.com.ar